

	<b>MODE OPERATOIRE :</b> <b>ADAPTER UN FILTRE TERMINAL</b> <b>SUR UN POINT D'EAU</b>		<b>MO SPI - PRE 001 V2</b>	
			Date 01/2002	n° page 1/3

## OBJET

Eviter la contamination du filtre lors de sa pose.

## DOMAINE D'APPLICATION

Tous les points d'eau nécessitant une eau bactériologiquement contrôlée (blocs opératoires, pneumologie, gastro-entérologie, imagerie médicale, réanimation, consultations).

## PERSONNEL CONCERNE

IBODE, IDE, AS.

## REFERENCES

### *Références législatives, réglementaires et normatives*

- Décret 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels à l'exercice de la profession d'infirmier.
- Circulaire 96-31 du 19 janvier 1996 relative au rôle et aux missions des aides-soignants et auxiliaires de puériculture.
- 100 recommandations pour la surveillance et la prévention des infections nosocomiales (n°55) CTIN 1999.

### *Références internes*

- Recommandations relatives au lavage des mains.
- Procédure PG SPI - PRE 008 « Eliminer les déchets des services de soins ».

## LISTE DES ANNEXES

N.A.

## DEFINITIONS ET ABREVIATIONS

N.A.

## INDICATEURS

% de respect des grilles d'évaluation.  
Suivi bactériologique de l'eau filtrée.

Rédaction (nom et fonction)	Date Visa	Vérification (nom et fonction)	Date Visa	Approbation support (nom et fonction)	Date Visa
A.VEREIN - IBODE UHLIN		D.BREFORT - F F Cadre Infirmier - Bloc Opérateur		C SABOURET - Directeur Adjoint	

QUI	fait QUOI	et COMMENT
IBODE, IDE, AS	<pre> graph TD     A([Adapter le filtre terminal]) --&gt; B[2 Préparer le matériel]     B --&gt; C{Point d'eau propre?}     C -- Oui --&gt; D[Effectuer lavage simple des mains]     C -- Non --&gt; E[Décontaminer et désinfecter le point d'eau]     E --&gt; D     D --&gt; F[Purger la robinetterie]     F --&gt; G[3 Adapter le filtre terminal]     G --&gt; H[Vérifier l'étanchéité]     H --&gt; I([Point d'eau prêt à l'utilisation])                     </pre>	<p>1 Recommandations</p>
IBODE, IDE, AS		<p>Surfanios (0,25%) soit 1 pression pour 4 litres d'eau</p>
IBODE, IDE, AS		<p>Recommandation n°1</p>
IBODE, IDE, AS		<p>Laisser couler l'eau une minute</p>
IBODE, IDE, AS		
IBODE, IDE, AS		<p>Faire couler l'eau</p>

## **1- RECOMMANDATIONS**

---

Le filtre est changé après 24 heures d'utilisation.

## **2- PREPARER LE MATERIEL**

---

- Filtre terminal

Vérifier la date de péremption du filtre.

## **3- ADAPTER LE FILTRE TERMINAL**

---

Ouvrir le sachet d'emballage

Saisir le filtre par le corps, sans toucher les extrémités

Serrer les 2 bouchons de vidange

Adapter le filtre en relevant la bague du robinet, sans toucher les extrémités

Coller l'étiquette du filtre dans le cahier de traçabilité

Eliminer l'emballage du filtre en respectant la filière de l'établissement