

	<b>PROCEDURE</b>		<b>Identification</b> <b>PG SPI – SUR 002 V1</b>	
	<b>PURGE DES POINTS D'EAU INUTILISES :</b>		Date août 2002	n° page 1/2

## OBJET

Eviter la prolifération microbienne, notamment les légionelles, due à la stagnation de l'eau lorsque les points ne sont pas utilisés

## DOMAINE D'APPLICATION

**tout point d'eau INUTILISE** depuis au moins **3 jours**, dans l'ensemble du Centre Hospitalier

## PERSONNEL CONCERNE

toute personne, désignée par le cadre de santé

## REFERENCES

### *Références législatives, réglementaires et normatives*

Circulaire DGS/SD7A/SD5C-DHOS/E4 n°2002/243 du 22/04/2002 relative à prévention du risque lié aux légionelles dans les établissements de santé

### *Références internes*

NA

## LISTE DES ANNEXES : NA

## DEFINITIONS ET ABREVIATIONS : NA

## INDICATEURS

Taux de légionelles

Rédaction (nom et fonction)	Date Visa	Vérification (nom et fonction)	Date Visa	Approbation support (nom et fonction)	Date Visa
UHLIN	08/02	Laboratoire : Mme CAILLAUX D.S.E.T. : Mr VITTECOCQ		D. Qualité : Mr SABOURET	

## PURGE DES POINTS D'EAU INUTILISES

QUI	QUOI	COMMENT
<p>fait</p> <p>IDE, AS, ASH, AP</p>	<p>et</p> <pre> graph TD     A{Le point d'eau est inutilisé depuis 3 jours} -- Non --&gt; D{Le point d'eau est prêt à l'emploi}     A -- Oui --&gt; B(Purge du point d'eau)     B --&gt; C[Ouvrir le robinet d'eau chaude]     C --&gt; D1[Laisser couler pendant 3 minutes]     D1 --&gt; E[Fermer le robinet]     E --&gt; D           </pre>	<p>Lavabos douches Baignoires tous les points d'eau chaude après fermeture d'un service</p>