



UNITE D'HYGIENE ET DE LUTTE  
CONTRE LES INFECTIONS  
NOSOCOMIALES

Date : Octobre 1998

## ENTRETIEN DES FONTAINES REFRIGERANTES

### Avec la participation de :

Martine VANHUFFEL, Cadre Infirmier Hygiéniste  
Véronique LEFEBVRE, Infirmière Hygiéniste  
Betty VELGHE, Stagiaire D.E.U.S.T. Santé et Environnement

### Objectif

Eviter toute prolifération bactérienne, en assurant une décontamination - désinfection et une maintenance adaptée.

### Références réglementaires : Législation

Décret 89/3 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine.

### Références internes

Recommandations sur le lavage des mains  
Protocole n°10 relatif à l'entretien du matériel

Sera prochainement présenté aux séances plénières :

*Du CLIN,  
Monsieur le Professeur BEAUCAIRE  
Président de CLIN*

*De la CME  
Monsieur le Professeur BEAUCAIRE  
Président de CME*

*De la CSSI  
Madame DE MEIDEROS  
Directrice en Soins Infirmiers*

PERSONNES CONCERNEES

Les responsables d'office sont responsables de l'entretien extérieur de la fontaine (y compris les becs verseurs) et du bac de récupération d'eau.

MATÉRIEL

Une chiffonnette de l'office

Un détergent neutre type Givargon ®

Une paire de gants de ménage ou à usage unique selon les services (cf protocole de bionettoyage)

Eau de Javel\*

Vinaigre chaud

PROCÉDURE JOURNALIÈRE A RÉALISER DE PRÉFÉRENCE LE SOIR

1. Lavage simple des mains
2. Mettre les gants
3. Enlever la grille
4. Imprégner la chiffonnette de la solution détergente diluée (Givargon ®).
5. Nettoyer l'extérieur de la fontaine et les becs verseurs.
6. Rincer
7. Nettoyer la cuvette
8. Rincer
9. Verser 2 litres d'eau javellisée dans la cuvette (2 litres d'eau + ½ verre d'eau de Javel)
10. Replacer la grille
11. Laisser agir toute la nuit sans rincer
12. Oter les gants
13. Lavage simple des mains
14. Noter l'entretien sur la grille de traçabilité

**Le lendemain matin, avant première utilisation :**

Laisser couler l'eau pendant 5 minutes

**\*Comment obtenir un litre d'eau de Javel :**

- Remplir un flacon avec 750 cc d'eau froide
- Ajouter le berlingot de 250 cc de Javel

PROCÉDURE HEBDOMADAIRE (DÉTERMINER LE JOUR EN EQUIPE)

1. Lavage simple des mains
2. Mettre les gants
3. Imbiber la chiffonnette de vinaigre chaud @
4. Détartrer la fontaine au vinaigre chaud
5. Insister sur les becs verseurs
6. Réaliser l'entretien journalier
7. Oter les gants
8. Lavage simple des mains
9. Noter l'entretien sur la grille de traçabilité

**@ Comment obtenir du vinaigre chaud :**

1. Utiliser le vinaigre qui a servi au détartrage de la cafetière
2. Ou, faire chauffer le vinaigre dans une casserole

**PROCÉDURE SPÉCIFIQUE POUR LA CUISINE CENTRALE**PERSONNES CONCERNEES

La personne qui assure l'entretien de la cafétéria assure l'entretien de la fontaine réfrigérante qui s'y trouve

QUAND

Lors de l'entretien quotidien de la cafétéria, après le départ de l'ensemble du personnel.

MATÉRIEL

Une chiffonnette	Eau de Javel*
Un détergent neutre type Divoplus ®	Détartrant : Solution de Dilac®
Une paire de gants de ménage	chaud @

PROCÉDURE JOURNALIÈRE

1. Lavage simple des mains
2. Mettre les gants
3. Enlever la grille
4. Imprégner la chiffonnette de la solution détergente diluée (Divoplus ®).
5. Nettoyer l'extérieur de la fontaine et les becs verseurs.
6. Rincer
7. Nettoyer la cuvette
8. Rincer
9. Verser 2 litres d'eau javellisée (2 litres d'eau + ½ verre d'eau de Javel)
10. Replacer la grille
11. Laisser agir toute la nuit sans rincer
12. Oter les gants
13. Lavage simple des mains
14. Noter l'entretien sur la grille de traçabilité

LE LENDEMAIN MATIN :

Laisser couler l'eau pendant 5 minutes

**\*Comment obtenir un litre d'eau de Javel :**

- Remplir un flacon avec 750 cc d'eau froide
- Ajouter le berlingot de 250 cc de Javel

PROCÉDURE HEBDOMADAIRE (DÉTERMINER LE JOUR EN EQUIPE)

1. Lavage simple des mains
2. Mettre les gants
3. Vaporiser la fontaine avec la solution de Dilac® chaud
4. Insister sur les becs verseurs
5. Réaliser l'entretien journalier
6. Oter les gants
7. Lavage simple des mains
8. Noter l'entretien sur la grille de traçabilité

**@Comment obtenir 1 litre de Dilac® chaud**

1. Chauffer un litre d'eau
2. Ajouter une cuillère à café de Dilac® dans l'eau chaude
3. Verser la solution dans un vaporisateur prêt à l'emploi

**N.B. : LE DILAC S'UTILISE TOUJOURS DILUE DANS DE L'EAU CHAUDE**

## FICHE MENSUELLE DE TRAÇABILITÉ DE L'ENTRETIEN DES FONTAINES RÉFRIGÉRANTES

MOIS	NATURE DE L'ENTRETIEN		NOM ET PRÉNOM	SIGNATURE
	JOURNALIER	HEBDOMADAIRE		
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
23	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
24	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
26	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
27	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
28	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
29	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
31	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

OBSERVATIONS :

INTERVENTION DU SERVICE TECHNIQUE DATE HEURE 

TYPE :